Bedienungsanleitung

Für künftige Verwendung aufbewahren

Membran-/ Kolbendruckschalter Baureihe 0163, 0164, 0166, 0167 Baureihe 0169





Baureihe 0120 / 0121

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen



Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG Keplerstraße 12-14

D-74321 Bietigheim-Bissingen Telefon (07142) 597-0 Telefax (07142) 597-19 info@suco.de www.suco.de



Der Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines einstellbaren Druckwerts. Durch das Ansteigen des Drucks wird eine Membrane bzw. ein Kolben bewegt. Die Auslenkung der Membrane bzw. der Hub des Kolbens hängt von der Druckkraft und der einstellbaren Federvorspannung ab. Bei einer definierten Auslenkung der Membrane bzw. einem definierten Hub des Kolbens wird ein elektrischer Kontakt geöffnet



Der Druckschalter überwacht einen eingestellten Druckwert.

Operating instructions

Please keep carefully for future use

Diaphragm- /

'Piston Pressure Switch

Series 0163, 0164, 0166, 0167 Series 0169



Series 0120 / 0121

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these operating Instructions and by authorized, qualified personnel only



Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG Keplerstraße 12-14

D-74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

+49 7142 597-0 ■ Phone +49 7142 597-19 Fax info@suco.de



Funktion und Anwendung

bzw. geschlossen.



Operating and use

The pressure switch opens or closes an electrical circuit when a certain (adjustable) pressure is reached. A diaphragm or piston is moved by the increase in pressure. The amount of the diaphragm deflection or piston travel depends on the force of the pressure applied and the (adjustable) spring tension. At a predetermined deflection of the diaphragm or movement of the piston, a electrical contact will be opened or closed.



The pressure switch monitors a preset pressure.

Vorraussetzungen für den Produkteinsatz


Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Druckschalters:




- Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
- Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte, Momente und Temperaturen ein.
- Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
- Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oder
- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie I keine eigenmächtige Veränderungen vor.
- Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappen oder Kartonagen.
- Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Sammelbehältern ist möglich.

I Conditions governing the use of the product

The following general instructions are to be observed at all times to ensure the correct, safe use of the pressure switch:



down in the operating instructions. Observe the applicable safety regulations laid down by the regula-



- ments or temperatures under any circumstances. Give due consideration to the prevailing ambient conditions (tem-
- peratures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
- Never subject pressure switch to intense blows or high vibrations.
- Never expose the pressure switch to severe side impacts or vibra-
- Use the product only in its original condition. Do not carry out any unauthorized modifications.
- Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or cartons
- Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.

Betriebsbedingungen

Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):

Extreme Temperatureinflüsse (bezogen auf die Raumtemperatur) können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum Ausfall des Druckschalters führen

Schutzart IPxx:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungen übertragbar.

Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese in speziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden kann, obliegt dem Anwender.


Operating conditions

Media temperatures other than room temperature (20°C):

The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) can lead to pronounced variations in the switching point or failure of the pressure switch.

Type of protection IPxx:

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The user is responsible for verifying that the plug-and-socket connection complies with the specified rules and regulations of CE, or whether it may be used for specialized purposes other than those intended by us.



Sauerstoffeinsatz:

Membrandruckschalter (0120, 0163, 0164, 0166 und 0167):

Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar (0164 = 50 bar) nicht zu überschreiten.

Kolbendruckschalter (0121, 0169):

Kolbendruckschalter sind für gasförmige Medien, insbesondere für Sauerstoff nicht geeignet.

Überdrucksicherheit:

In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit angegeben. Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil des Druckschalters. Der dynamische Wert ist 30 bis 50 % niedriger.

Use with oxygen:

Diaphragm pressure switch (0120, 0163, 0164, 0166 and 0167):

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must be observed. In addition, we recommend a maximum operating pressure of 10 bar (0164 = 50 bar), which should not be exceeded.

Piston pressure switch (0121, 0169):

Piston pressure switches are not suitable for gaseous media, particularly oxygen.

Protection against overpressure:

The static overpressure safety is included in the technical data. The overpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part of the pressure switch. The dynamic rating of the overpressure safety is smaller than 30 to 50%.

Technische Daten


Schaltertyp:	Öffner (A) oder Schließer (E)
Max. Spannung:	42V
Max. Strom:	4A
Schaltleistung:	100 VA
IP-Schutzart:	
Baureihe 0163, 0164, 0166, 0167, 0169:	IP65 (Klemmen IP00)
Baureihe 0120/0121:	IP67 und IP6K9K
Schalthäufigkeit:	< 200 min ⁻¹
mechanische Lebensdauer:	
Membrandruckschalter	10 ⁶ Schaltspiele
(0120, 0163, 0164, 0166 und 0167):	(bei Schaltdrücken bis 50 bar)
Membrandruckschalter (0167):	10 ⁶ Schaltspiele
Kalbandruskashaltar (0121, 0160):	(bei Schaltdrücken bis 20 bar) 10 ⁶ Schaltspiele
Kolbendruckschalter (0121, 0169):	
Temperaturbeständigkeit:	NBR -30°C bis +100°C EPDM -30°C bis +120°C
	FKM -5°C bis +120°C
Überdrucksicherheit:	11(W 3 0 bis 1120 0
Baureihe 0120, 0166:	300 bar
Baureihen 0121, 0163, 0164 und 0169:	600 bar
Baureihe 0167:	20 bar
Gehäusewerkstoff:	
Baureihe 0120, 0166, 0163 und 0121, 0169:	verzinkter Stahl
Baureihe 0164:	rostfreier Edelstahl 1.4305
	(AISI 303)
Baureihe 0167:	Messing
Druckbereiche:	
Membrandruckschalter	0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
(0120, 0164, 0166 und 0163):	
Membrandruckschalter (0167):	0,1-1; 1-10; 10-20 bar
Kolbendruckschalter (0121, 0169):	50-150 bar
Vibrationsfestigkeit:	10g / 5-200Hz Sinus
Schockfestigkeit:	294 m/s ² ; 14 ms Halbsinus
_	-

Technical data


Switch type:	NC (A) or NO (E)
Max. voltage:	42V
Max. current:	4A
Switching capacity:	100 VA
Degree of protection:	
series 0163, 0164, 0166, 0167, 0169:	IP65 (plugs IP00)
series 0120/0121:	IP67 and IP6K9K
Switching frequency:	< 200 min ⁻¹
Mechanical life:	•
Diaphragm pressure switches	10 ⁶ operations
(0120, 0163, 0164, 0166 and 0167):	(at set points up to 50 bar)
Diaphragm pressure switches (0167):	10 ⁶ operations
Rioton prosouro switches (0121, 0160):	(at set points up to 20 bar) 10 ⁶ operations
Piston pressure switches (0121, 0169):	NBR -30°C +100°C
Temperature range:	EPDM -30°C +100°C
	FKM -5°C +120°C
Over pressure safety:	
series 0120, 0166:	300 bar
series 0121, 0163, 0164 and 0169:	600 bar
series 0167:	20 bar
Housing material:	
series 0120, 0166, 0163 and 0121, 0169:	zinc plated steel
series 0164:	stainless steel 1.4305
	(AISI 303)
series 0167:	brass
Pressure ranges:	
Diaphragm pressure switches	0,1-1; 1-10; 10-20; 20-50 bar
(0120, 0164, 0166 and 0163):	0.4.4.4.0.4.0.00.1
Diaphragm pressure switches (0167):	0,1-1; 1-10; 10-20 bar
Piston pressure switches (0121, 0169):	50-150 bar
Resistance against vibrations:	10g / 5-200Hz sine
Resistance against shock:	294 m/s ² ; 14 ms semi-sine

Bedienteile und Anschlüsse

Operating controls and connections



- (1) Hydraulischer / Pneumatischer Anschluss
- (2) Elektrischer Anschluss
- 3) Einstellschraube für den Schaltpunkt



- (1) Hydraulic / Pneumatic connection
- (2) Electrical connection
- (3) Adjustment screw

Installation Einbau Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch: Mechanical / pneumatic / hydraulic: Drehen Sie den Druckschalter an dem sechskantförmigen Ansatz With a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install the mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) pressure switch, by means of the hexagon connector, in the correin den vorgesehenen Druckanschluss. sponding pressure socket. Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen Standard-For sealing the system use a standard copper gasket of the appropri-Kupferdichtring mit den geeigneten Abmessungen. ate dimensions. Electrical: Connect the cable to the electric connection (2). Schließen Sie die Leitung an den elektrischen Anschluss (2) an. Inbetriebnahme **Entry into service** 1. Bei der Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte When putting the pressure switch into service, please observe the die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenosapplicable safety regulations laid down by the governing bodies in senschaften und die entsprechenden nationalen Bestimmungen. the country of use. 2. Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse (2) mit einem Durch-Using a continuity tester, wire up the electrical connection (2). gangsprüfer. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum 3. Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Beachpermissible switching capacity (see technical data) ten Sie, dass die max. zulässige Schaltleistung nicht überschrit-First, screw in the adjustment screw (3) as far as it will go. To ten wird (siehe technische Daten). adjust the pressure switch use a screwdriver. 4. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwen-Adjust the pressure switch to the desired actuating pressure (a test den Sie zum Einstellen des Druckschalters einen Schraubenpressure gauge is required). Ease off the adjustment screw (3) to a sufficient extent to cause 5. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten the pressure switch to trip (continuity tester reacts). Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich). If necessary, adjust the trip pressure setting by turning the adjust-6. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis der ment screw (3). Druckschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert). 7. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen der Einstellschraube (3). **Ausbau** Removing the pressure switch Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druck-When removing the pressure switch, observe the following important schalters: instructions Das System, aus dem der Druckschalter ausgebaut werden soll, The system from which the pressure switch shell be moved, must muss sich in spannungs- und drucklosem Zustand befinden. be de-energized and free of pressure. Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet All the relevant safety regulations must be observed. werden. Use a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to re-

Zeichenerklärung

schluss.



Achtung

Art.-Nr.: 1-1-66-628-030



Hinweis, Bemerkung



Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel der

Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckan-

Recycling



Gefahr

Caution

Key to drawings:



move the pressure switch.

Note



Recycling



Danger

11/09 _ Art.-No.: 1-1-66-628-030

11/09